

# Método para migrar los materiales de sistema a sistema

Se recomienda que, de los dos almacenistas asignados, uno se encuentre capturando la información en el sistema y el otro verificando y acomodando físicamente los materiales.

Paso	Encargado de Rack	Capturista
1	Material solicitado que ya está en Corridor Go	Dar salida en Corridor Go
2	Material solicitado que está en Corridor 10	---
3	----	----

El método es el siguiente:

1. Acudir al Rack y Bin que se encuentra en la guía de referencia y extraer el PN en el orden que indica la guía.
2. Cotejar el PN, SN, Lote, y cantidad extraída contra lo indicado en la guía.
3. Buscar el PN en Corridor 10.
4. Verificar que el SN y/o Lote encontrado físicamente corresponda Corridor 10.
5. El encargado de la captura, buscará el PN recibido en Corridor 10, una vez detectado, procederá a realizar una salida de sistema.
6. Una vez descargado de Corridor 10, pasar a Corridor Go y realizar un ingreso con los datos que físicamente le dictó su compañero y que deberán coincidir con lo descargado de Corridor 10. En caso de existir alguna discrepancia, notificar de inmediato al Supervisor de Almacén y Planeación de Materiales.
7. Una vez ingresado a Corridor Go, asignar nuevo Bin según la guía de referencia e imprimir las etiquetas necesarias para su nueva identificación.
8. El encargado de la manipulación de las partes físicas garantizará que no queden visibles etiquetas pasadas y acomodará en el Bin correspondiente.
9. Pasar al siguiente PN indicado en tu guía de referencia y repetir el proceso.

From:

<https://wiki.tarmexico.com/> - **TAR MÉXICO**

Permanent link:

<https://wiki.tarmexico.com/mpit/166/2?rev=1621898461>



Last update: **17/11/2021 16:26**